Обозначение при заказе шкафа эксплуатационного

ШЭ – БП1 – Р10 – УСПД 0 – Eth2 – НС – П – IP54

Шкаф эксплуатационный

Тип и количество и блоков питания
БП блок питания
БПП блок бесперебойного питания

Тип регистратора импульсов
в составе шкафа
Р0 - без регистратора
Р2 – 2-х канальный
Р10 – 10-ти канальный
Р16 – 16-ти канальный

Наличие и тип УСПД
0 - нет
EG - Ethernet+GPRS
E - Ethernet
G - GPRS

Устройство связи
0 - нет
Eth2 - Преобразователь RS232/RS485-Ethernet Eth4 - Преобразователь RS485(4порта)/CAN(4порта)-Ethernet
Eth8 - Преобразователь RS485(8портов)-Ethernet
GPRS - GPRS-модем

Регистратор нештатных ситуаций (если имеется) – открытие шкафа, пропадание питания 220 В, открытие служебного помещения

Повторитель RS485
0 - нет
1 - есть

IP 31
IP 54